

✓ Pulsadores



Código	Modelo
835111	Pulsador RC-005



Código	Modelo
831112	Pulsador RC-102



Código	Modelo
835138	Pulsador RC-104



Código	Modelo
835120	Pulsador RC-105



Código	Modelo
831117	Pulsador RC-002 (2 botones)
831129	Pulsador RC-001 (2 botones)



Código	Modelo
835124	Pulsador RC-002 (4 botones)
835121	Pulsador RC-001 (4 botones)



Código	Modelo
835130	Pulsador RC-101